

Благодарим за выбор продукции Geniled. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Пульт предназначен для управления контроллером Geniled Tuuya.
- 1.2. Связь пульта с контроллером происходит посредством радиоканала частотой 2,4ГГц. Дальность действия до 20 метров.
- 1.3. Функции пульта: включение/выключение, увеличение/уменьшение яркости, динамичные режимы.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Пульт	1 шт.
2.Упаковка	1 шт.
3.Руководство по эксплуатации	1 шт.

Внимание! Контроллер в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Тип батареек: 2xAAA.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры — 110x52x20мм.
Вес—42 грамма.



Рисунок 1. Габаритные размеры пульта.



Рисунок 2. Назначение кнопок пульта.

4. УСТАНОВКА

- 4.1. Вставьте батарейки типа AAA 2 штуки.
- 4.2. Включите пульт.
- 4.3. Управляйте лентой в соответствии с назначением кнопок на рисунке 2.

Кнопка	Назначение	Описание
	Вкл / Выкл	Включение или выключение контроллера в любом режиме
	Белый свет / RGB	Переключение между белым и RGB светом
	Цветовое кольцо	Выбор цвета свечения с помощью кольца
	Яркость / Скорость + Яркость / Скорость -	Увеличивает или уменьшает яркость свечения в статичном режиме (одноцветное свечение) Увеличивает или уменьшает скорость изменения цвета/свечения в динамическом режиме
	Режим Музыка + Режим Музыка -	При включении стороннего звукового сопровождения изменяет цвет свечения и яркость свечения в зависимости от звукового ряда
	Режим + Режим -	Включение и смена динамических режимов

4.4 Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Контроллер не реагирует на сигналы пульта	Контроллер не подключен к сети питания	Включить/проверить питание контроллера.
	Выработан ресурс элементов питания в пульте	Заменить элемент питания в пульте.
	Контроллер находится в режиме сопряжения с другим пультом	Использовать сопряженный пульт, либо выполнить процедуру сопряжения нового пульта с контроллером.
	Неисправна или неправильно подключена светодиодная лента	Проверить/заменить светодиодную ленту.
	Неисправен контроллер	Заменить контроллер

Если после проверки всего вышеперечисленного неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр или замените пульт.



Привязка контроллера к другому пульту

Для привязки контроллера к другому пульту без наличия сопряженного пульта необходимо провести следующие действия:

1. Выключите контроллер и дождитесь, пока лента погаснет.
2. Сразу включите контроллер и дождитесь свечения ленты.
3. Сразу включите контроллер и дождитесь, пока лента погаснет.
4. Повторите п. 2 и п. 3 еще 4 раза подряд.
5. Лента начнет моргать — это означает ожидание контроллером привязки пульта.
6. Нажмите одновременно комбинацию клавиш 1 и 3 на другом пульте
7. Включите и выключите контроллер.

Привязка контроллера к пульту

По умолчанию, контроллер с завода переключен на работу в «свободном» режиме. Для привязки контроллера к пульту (для работы в «сопряженном» режиме) необходимо провести следующие действия:

1. Включите контроллер.
2. Нажмите одновременно комбинацию клавиш 1 и 3 в течение 5 секунд после включения контроллера.
3. Лента моргнет несколько раз. Это будет означать успешное сопряжение пульта и контроллера.
4. Если лента не моргнула, повторите действия с п.1

Свободный режим

Для перевода контроллера в «свободный режим» (отмены сопряжения с конкретным экземпляром пульта) необходимо провести следующие действия:

1. Включите контроллер.
2. Нажмите одновременно комбинацию клавиш 1 и 2 на сопряженном пульте в течение 5 секунд после включения контроллера.
3. Лента начнет моргать. Это будет означать успешную отмену сопряжения пульта и контроллера (переход контроллера в «свободный» режим).
4. Если лента не моргает, повторите действия с п. 1.
5. Включите и выключите контроллер.

4.5. Контроллер может управляться данным пультом в двух режимах:

1. «свободный» режим - контроллер управляется любым пультом, совместимым с этой серией. При наличии в одном помещении двух включенных контроллеров в «свободном» режиме, команда с пульта будет принята ими одновременно.
2. «сопряженный» режим - контроллер управляется только конкретным сопряженным экземпляром пульта.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Пулты Geniled транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта, при условии их защиты от механических повреждений и непосредственных климатических воздействий.
- 5.2. Температура хранения от -50 до +60 °C при относительной влажности не более 95%.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Пулты Geniled не требуют специальной утилизации, т. к. в их составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты покупки устройства Geniled при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствия механических повреждений или следов вскрытия.
- 7.2. Замена вышедшего из строя устройства Geniled осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного руководства по эксплуатации.

Сохраните данное руководство по эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт для контроллера Geniled соответствует требованиям безопасности TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и признан годным к эксплуатации. Изготовлено по заказу:
ООО «ИнфоДизайн», info@in-prod.ru
Производитель: SHENZHEN ZESEN CO., LTD, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen the ASDC Building 703, China

Год Число
M0101GL M—2024
Месяц Geniled N—2025
P—2026

Дата выпуска 24 месяца	Модель	
Наименование Торговой организации	Дата продажи	Подпись продавца (М.П.)
Товар получен в исправном состоянии. Условиями гарантии ознакомлен и согласен		Подпись покупателя

Более подробная информация на сайте geniled.ru