РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GENILED СЕРИИ ОФИС, ЛПО

Благодарим за выбор продукции торговой марки Geniled. Перед установкой и эксплуатацией светильника Geniled внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светодиодный светильник Geniled экономичен, долговечен и экологически безопасен. Конструктивные особенности позволяют использовать его для организации оптимизированного освещения на любых объектах (жилых, производственных, складских, офисных, торговых, мест общего пользования и т.д.). Индекс цветопередачи **Ra90** позволяет использовать светильники в качестве освещения в образовательных (в том числе **дошкольных**) и медицинских учреждениях, в соответствии с **Постановлением Правительства №2255**.

1.2. Светильники серии Офис и ЛПО предназначены для установки на ровную поверхность подвесным или накладным способом либо в подвесной потолок типа «Армстронг» или аналог встраиваемым способом.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	Светодиодный светильник Geniled	1 шт.
2.	Упаковка	1 шт.
3.	Клемма соединительная	1 шт.
4.	Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические параметры светодиодных светильников:

Диапазон напряжений питания переменного тока (AC), частота питающей сети: 180-264В, 50/60Гц.

Диапазон напряжений питания постоянного тока (DC): 150-250В.

Класс защиты от поражения электрическим током: I.

Коэффициент мощности (pf): 0,95.

Коэффициент пульсаций светового потока: <2%

Цветовая температура: 4000 К ± 250 К.

Индекс цветопередачи: **Ra90**.

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP40 (по ГОСТ 14254-2015).

Температура эксплуатации: -45…+50 ^{0}С.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Срок службы: 100000 часов.

Габаритные размеры светодиодных светильников серии Офис, ЛПО представлены на рисунке 1.

Примечание: возможно изготовление светодиодных светильников с микроволновым датчиком движения Geniled GL-220V100WMW-XT. В этом случае в наименовании светильника будет присутствовать «Smart MW». Параметры на микроволновый датчик движения представлены в пункте 3.2.



Офис 595x595x40.



ЛПО 1200x600x40.



ЛПО 1200x180x40.



Офис 595x200x40.

Рисунок 1 – Габаритные размеры светильников.



Рисунок 2 – Состав светильника Geniled Офис.

Светильник Geniled состоит из основных частей (см. рисунок 2):
1 — Стальной корпус. Выполняет функцию основы для расположения основных компонентов светильника, а также функцию радиатора охлаждения. Корпус выполнен из стали толщиной 0,5мм. Базовый цвет – белый.
2 — Светодиодный модуль. Geniled GL-21SMD2835 300-510mA (Standart) - алюминиевая печатная плата (линейка) со светодиодами. Используемые светодиоды обладают высокой световой отдачей — 154 лм/Вт.
3 — Блок питания (драйвер). Предназначен для питания светодиодных линеек. Блок питания имеет один выходной канал, стабилизированный по току, высокий КПД и компактные размеры. Стандартные функции: защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева.
4 — Рассеиватель. Обеспечивает защиту внутренних частей светильника. В зависимости от типа рассеивателя различают световой поток и угол рассеивания (см. таблицу 2).
Возможный рассеиватель: микропризма, опал —; матовое закаленное стекло.



Микропризма тип КСС (Г - глубокая) | Опал тип КСС (Д - косинусная) | Матовое закаленное стекло тип КСС (Д – косинусная)

Рисунок 3 - Варианты светораспределения светильника в зависимости от рассеивателя.

3.2. **Для светильников Smart MW.** В конструкции светильника имеется микроволновый датчик движения, который реагирует на человека, находящегося в зоне действия датчика. Параметры датчика указаны ниже:

Угол обзора*	240^0
Скорость движения объекта	1-5* км/ч
Дистанция срабатывания*	до 6м

*Данные параметры могут незначительно отличаться от указанных.

В случае нахождения человека в зоне действия (до 6 метров от датчика) датчик включает светильник. Через 45 (±15) секунд после удаления человека из зоны действия датчик отключает светильник.

Таблица 2 — Основные световые параметры светодиодных светильников серии Офис, ЛПО.

Наименование	Рассеиватель	Угол рассеи-вания	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм	Масса светильника, кг
GL-21SMD2835 300-510mA (Standart)						
Офис 595x200x40 4000К 20Вт Standart	Микропризма	90°	20	2200	595x200x40	1,3
Офис 595x200x40 4000К 20Вт Standart	Опал	120°	20	2140	595x200x40	1,3
Офис 595x200x40 4000К 20Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	20	2220	595x200x40	2,2
Офис 595x200x40 4000К 30Вт Standart	Микропризма	90°	30	3310	595x200x40	1,3
Офис 595x200x40 4000К 30Вт Standart	Опал	120°	30	3210	595x200x40	1,3
Офис 595x200x40 4000К 30Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	30	3330	595x200x40	2,2
Офис 595x200x40 4000К 40Вт Standart	Микропризма	90°	40	4410	595x200x40	1,6
Офис 595x200x40 4000К 40Вт Standart	Опал	120°	40	4280	595x200x40	1,6
Офис 595x200x40 4000К 40Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	40	4450	595x200x40	2,5
Офис 595x595x40 4000К 20Вт Standart	Микропризма	90°	20	2200	595x595x40	2,5
Офис 595x595x40 4000К 20Вт Standart	Опал	120°	20	2140	595x595x40	2,5
Офис 595x595x40 4000К 20Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	20	2220	595x595x40	5,3
Офис 595x595x40 4000К 30Вт Standart	Микропризма	90°	30	3310	595x595x40	2,5
Офис 595x595x40 4000К 30Вт Standart	Опал	120°	30	3210	595x595x40	2,5
Офис 595x595x40 4000К 30Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	30	3330	595x595x40	5,3
Офис 595x595x40 4000К 40Вт Standart	Микропризма	90°	40	4410	595x595x40	2,5
Офис 595x595x40 4000К 40Вт Standart	Опал	120°	40	4280	595x595x40	2,5
Офис 595x595x40 4000К 40Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	40	4450	595x595x40	5,3
Офис 595x595x40 4000К 50Вт Standart	Микропризма	90°	50	5510	595x595x40	2,5
Офис 595x595x40 4000К 50Вт Standart	Опал	120°	50	5350	595x595x40	2,5
Офис 595x595x40 4000К 50Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	50	5560	595x595x40	5,3
Офис 595x595x40 4000К 60Вт Standart	Микропризма	90°	60	6610	595x595x40	2,6
Офис 595x595x40 4000К 60Вт Standart	Опал	120°	60	6410	595x595x40	2,6
Офис 595x595x40 4000К 60Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	60	6670	595x595x40	5,4
Офис 595x595x40 4000К 80Вт Standart	Микропризма	90°	80	8820	595x595x40	2,8
Офис 595x595x40 4000К 80Вт Standart	Опал	120°	80	8550	595x595x40	2,8
Офис 595x595x40 4000К 80Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	80	8890	595x595x40	5,6
Офис 595x595x40 4000К 100Вт Standart	Микропризма	90°	100	11020	595x595x40	3,0
Офис 595x595x40 4000К 100Вт Standart	Опал	120°	100	10690	595x595x40	3,0
Офис 595x595x40 4000К 100Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	100	11120	595x595x40	5,8
ЛПО 1200x180x40 4000К 30Вт Standart	Микропризма	90°	30	3310	1200x180x40	1,8
ЛПО 1200x180x40 4000К 30Вт Standart	Опал	120°	30	3210	1200x180x40	1,8
ЛПО 1200x180x40 4000К 30Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	30	3330	1200x180x40	3,5
ЛПО 1200x180x40 4000К 40Вт Standart	Микропризма	90°	40	4410	1200x180x40	1,8
ЛПО 1200x180x40 4000К 40Вт Standart	Опал	120°	40	4280	1200x180x40	1,8
ЛПО 1200x180x40 4000К 40Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	40	4450	1200x180x40	3,5
ЛПО 1200x180x40 4000К 50Вт Standart	Микропризма	90°	50	5510	1200x180x40	1,8
ЛПО 1200x180x40 4000К 50Вт Standart	Опал	120°	50	5350	1200x180x40	1,8
ЛПО 1200x180x40 4000К 50Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	50	5560	1200x180x40	3,5
ЛПО 1200x180x40 4000К 60Вт Standart	Микропризма	90°	60	6610	1200x180x40	1,8
ЛПО 1200x180x40 4000К 60Вт Standart	Опал	120°	60	6410	1200x180x40	1,8
ЛПО 1200x180x40 4000К 60Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	60	6670	1200x180x40	3,5
ЛПО 1200x180x40 4000К 80Вт Standart	Микропризма	90°	80	8820	1200x180x40	2,0
ЛПО 1200x180x40 4000К 80Вт Standart	Опал	120°	80	8550	1200x180x40	2,0
ЛПО 1200x180x40 4000К 80Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	80	8890	1200x180x40	3,7
ЛПО 1200x180x40 4000К 100Вт Standart	Микропризма	90°	100	11020	1200x180x40	2,0
ЛПО 1200x180x40 4000К 100Вт Standart	Опал	120°	100	10690	1200x180x40	2,0
ЛПО 1200x180x40 4000К 100Вт Standart	Матовое закаленное стекло	120°	100	11120	1200x180x40	3,7
ЛПО 1200x600x40 4000К 60Вт Standart	Микропризма	90°	60	6610	1195x595x40	4,3
ЛПО 1200x600x40 4000К 60Вт Standart	Опал	120°	60	6410	1195x595x40	4,3
ЛПО 1200x600x40 4000К 80Вт Standart	Микропризма	90°	80	8890	1195x595x40	4,3
ЛПО 1200x600x40 4000К 80Вт Standart	Опал	120°	80	8820	1195x595x40	4,3
ЛПО 1200x600x40 4000К 100Вт Standart	Микропризма	90°	100	11020	1195x595x40	4,6
ЛПО 1200x600x40 4000К 100Вт Standart	Опал	120°	100	10690	1195x595x40	4,6

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед установкой светильника Geniled следует убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса и других частей. При наличии повреждений, эксплуатация светильника Geniled запрещена.

4.2. Электромонтажные работы должны осуществляться квалифицированным персоналом, с группой допуска не менее III в соответствии с ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей) и ПТБЭП (Правила Технической Безопасности Электроустановок Потребителей).

4.3. Работы по монтажу и обслуживанию светильника Geniled должны производиться при отключенном питании электросети и в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и ПТЭЭП.

4.4. Перед установкой светильника Geniled необходимо убедиться в соответствии напряжения питающей сети 220В±10% в соответствии с ГОСТ 13109-97.

Подключение светильника Geniled к поврежденной электропроводке запрещено!

5. УСТАНОВКА

5.1. Распакуйте светильник Geniled и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и рассеивателя.

5.2. Перед монтажом к существующей сети отключите питание сети.

5.3. **Встраиваемый монтаж.** Установка светильника Geniled в подвесной потолок.

5.3.1. Светильник серии Офис предназначен для установки в потолок типа «Армстронг» либо подобный подвесной потолок, обеспечивающий надежную фиксацию светильника размером 595x595. Перед монтажом извлеките декоративную потолочную панель из ячейки, в которую планируется установка светильника.

5.3.2. Произведите надежное соединение кабеля светильника с питающим кабелем. Для этого используйте клеммную колодку Geniled (в комплекте со светильником) либо другой подходящий способ соединения проводов, обеспечивающий надежное соединение и хороший электрический контакт. При этом необходимо соблюдать полярность соединения проводов: коричневый — фазный проводник, синий — нейтральный проводник, зеленый/желтый — защитный проводник («земля»). Убедитесь в правильности и надежности соединения. Провода не должны быть в натяжении.

5.3.3. Установите светильник Geniled на монтируемое место (Рисунок 4). Следите за тем, чтобы кабель не оказался зажат между элементами конструкции потолка и светильника. Убедитесь, что светильник надежно закреплен на потолке.



Рисунок 4 — Установка светильника Geniled серии Офис в подвесной потолок.



Рисунок – Схема подключения светильника.

5.3.4. Включите питание сети.

5.4. **Накладной монтаж**. Установка светильника Geniled на ровную поверхность накладным способом.

5.4.1. При помощи тонкой отвертки либо другого подходящего подручного инструмента аккуратно извлеките три пластиковые заклепки из съемной боковой крышки. Снимите крышку и извлеките рассеиватель (Рисунок 5, а).

5.4.2. Разметьте на монтажной поверхности места расположения отверстий. Подготовьте отверстия.

5.4.3. Для возможности вывода кабеля с торцевой поверхности корпуса предусмотрена заглушка (со стороны блока питания). При необходимости вывода кабеля с торцевой поверхности светильника, выведите кабель согласно рисунку 6.

5.4.4. Установите светильник на подготовленное место (Рисунок 5, б). Используйте метизы подходящего диаметра (<5мм).

5.4.5. Произведите надежное соединение кабеля светильника с питающим кабелем. Для этого используйте клеммную колодку Geniled (в комплекте со светильником) либо другой подходящий способ соединения проводов, обеспечивающий надежное соединение и хороший электрический контакт. При этом необходимо соблюдать полярность соединения проводов: коричневый — фазный проводник, синий — нейтральный проводник, зеленый/желтый — защитный проводник («земля»). Убедитесь в правильности и надежности соединения. Провода не должны быть в натяжении.

5.4.6. Установите рассеиватель и соберите светильник в обратном порядке.



а б

Рисунок 5 — Накладной монтаж светильника Geniled серии Офис, ЛПО.



Рисунок 6 — Вывод кабеля с торца светильника.

5.5. **Подвесной монтаж.** Установка светильника Geniled на тросовые подвесы.

5.5.1. При помощи тонкой отвертки либо другого подходящего подручного инструмента аккуратно извлеките три пластиковые заклепки из съемной боковой крышки. Снимите крышку и извлеките рассеиватель (Рисунок 5, а).

5.5.2. Установите на светильнике тросовые подвесы (см. рисунок 7). Рекомендуется использовать комплект подвесного монтажа Geniled. Для монтажа светильника серии Офис, ЛПО необходимо 2 комплекта.

5.5.3. Разметьте на монтажной поверхности места расположения отверстий. Подготовьте отверстия.



Рисунок 7 — Подвесной монтаж.

5.5.4. Установите подвесы на монтируемой поверхности.

5.5.5. Произведите надежное соединение кабеля светильника с питающим кабелем. Для этого используйте клеммную колодку Geniled (в комплекте со светильником) либо другой подходящий способ соединения проводов, обеспечивающий надежное соединение и хороший электрический контакт. При этом необходимо соблюдать полярность соединения проводов: коричневый — фазный проводник, синий — нейтральный проводник, зеленый/желтый — защитный проводник («земля»). Убедитесь в правильности и надежности соединения. Провода не должны быть в натяжении.

5.6. Включите питание сети.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Один-два раза в год (зависит от степени загрязнения), необходимо протереть изделие без применения чистящих средств.

6.2. Проверить надежность подключения изделия к сети, при необходимости провести ревизию соединения.

7. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ

7.1. Изделие транспортируется в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта при условии его защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

7.2. Допускается хранение изделий без упаковки на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов.

7.3. Температура хранения от -50 до +50 °С при относительной влажности не более 95 %.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. Светодиодный светильник Geniled не требует специальной утилизации, т.к. в его составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1.1. Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах. Транспортировка до сервисного центра осуществляется за счет покупателя.

1.2. На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических повреждений, при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи, либо иных документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1.3. После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется. В случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется.

1.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность при транспортировке всех комплектующих.

1.5. В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей».

1.6. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю. В случае перепродажи изделия гарантийный срок устанавливается со дня первоначальной продажи изделия.

2. ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

2.1. Несоблюдения требований установки, подключения, эксплуатации, требований по технике безопасности, описанных в данном руководстве.

2.2. Внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и данным руководством.

2.3. Наличия следов вскрытия или ремонта изделия лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ.

2.4. Нарушения потребителем правил и условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.

2.5. Наличия недостатков изделия, в том числе повреждений, вызванных не зависящими от производителя причин, таких как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого рабочего значения, превышения диапазона рабочих температур, а также природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.

2.6. Частичного выхода из строя электронных компонентов, не повлекший за собой спад суммарного светового потока более чем на 30%.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Geniled соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и признан годным к эксплуатации.

Производитель: ООО «ИнПродакшн», 620016, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Амундсена 107.
Email: info@in-prod.ru

Дата выпуска

Модель

60 месяцев

Наименование торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца (М.П.)

Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен

Подпись покупателя

Более подробная информация на сайте geniled.ru